

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0117 – NISSAN MAXIMA

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0117
- 1 Kugelstange T43M000 mit Kugel Ø 50mm
oder : 1 Kugelstange T35
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (*)
- 4 Sicherheitsritzel Ø12mm (*)
- 6 Bolzen M10/1,25-30 (A)
- 2 Bolzen mit Muttern M12-40 (C)
- 6 Bolzen mit Muttern M10-30 (B-D-E)
- 2 Ritzel 60-12 (D)
- 4 Ritzel 40-12-2 (A')
- 12 Sicherheitsritzel Ø10mm (A-B-D-E)
- 2 Sicherheitsritzel Ø12mm (C)

'D'-Wert : 8,90
'S'-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1600

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad und Kofferbodenbekleidung wegnehmen.
2. Beide Abschleppöse wegnehmen. Auspuff hinten lösen.
3. Anhängerkupplung setzen mit (A) auf die freigekommene Löcher wo Abschleppöse festgemacht waren. (B) kommt gegen Bodenplatte neben die Längsträger, (E) gegen Karosseriehinterseite.
4. Montierstück -f setzen mit (C) an Anhängerkupplung und (D) gegen Bodenplatte an Aussen-seite von Längsträger. Punkte (B-D-E) durchbohren Ø10,5mm. Bei (B) Montierstück -h und bei (D) Ritzel in Koffer festmachen. (*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Auspuff wieder festmachen. Reserverad und Kofferbodenbekleidung wieder setzen.

