

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
Volvo V70 P26	9101		828	Kombi	05/2001

Artikelnummer der AHK

VV0227

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,5 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja, Befestigung: je 2 Nieten pro Radlauf und 1 Torxschraube, 4 8er Muttern im Kofferraum am Heckblech

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stoßfänger wie oben beschrieben
- Abschleppöse
- Nachschalldämpfer mit Hitzeblech

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Kofferraumboden hochklappen
- Heckwandverkleidung
- Seitenverkleidung rechts und links

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

nein, es ist entsprechend der Schablone auszuschneiden

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VV0176

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1,5 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

In der Bodenwanne des Reserveradraumes

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

an beiden Rückleuchten

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

an beiden Rückleuchten

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt, da spezifischer E-Satz

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Kabel können an den Originalkabel mit verlegt werden verlegt werden. Die Masse kann auch an der M6 Befestigungsschraube des Bodenfachdeckels mit befestigt werden. Das für den Anschluss des Nebenschlussleuchtenrelais durchzutrennende Kabel ist das **Pinkfarbene** aus einer Gruppe von 4 Kabeln zum kombinierten Rück / Nebenschlusslicht. Der Halter für den Auspuff und der Bock für die Abschleppöse entfallen.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK
zur Stoßstange



Fahrzeug ohne Kugelkopf,
Stoßstangenausschnitt



Abbau der Stoßstange



Anbau der AHK



Anschluss des E-Satzes,
Kabelstrang links



Anschluss des E-Satzes,
Kabelverlegung Heck mit
Kompaktstecker



Kabeldurchführung

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003